WERKINSTRUCTIE
ZAPTEC · V0.2

Zaptec aansluiten

OCPP 1.6J instellen via de Zaptec Portal, inclusief load balancing met Zaptec Sense

LADERS	PROTOCOL	BENODIGD
Zaptec Go / Go 2 / Pro	OCPP 1.6J	Laptop + Zaptec Portal

01 STAP 1 — Inloggen in de Zaptec Portal

1 Log in

Ga naar **portal.zaptec.com** en log in met hetzelfde account als in de Zaptec-app. Je hebt service-rechten op de installatie nodig, of je bent de eigenaar.

2 Controleer de laders

Zorg dat de laders online zijn en dat er **geen laadsessie actief** is.

02 STAP 2 — OCPP-verbinding instellen

1 Open de installatie

Ga naar **Installaties** en kies de installatie van de klant.

2 Authenticatie

Ga naar **Instellingen → Authenticatie** en kies **OCPP 1.6J**.

3 OCPP-URL invullen

Vul de Greenfleet Energy URL in en zet het **serienummer van de lader handmatig achter de slash**:

GREENFLEET ENERGY URL · SIM-KAART VAN GREENFLEET ENERGY

`wss://ws-private.evc-net.com/serienummer`

Voorbeeld: wss://ws-private.evc-net.com/ZAP012345

GREENFLEET ENERGY URL · LAN OF EIGEN SIM-KAART

`ws://ws.evc-net.com/serienummer`

Voorbeeld: ws://ws.evc-net.com/ZAP012345

LET OP — Serienummer altijd handmatig invullen

Typ het serienummer van de lader zelf achter de slash. Geen spatie, geen extra slash aan het eind. Zonder serienummer herkent de backoffice de lader niet.

4 **Autorisatie**

Zet **Authorization required** aan, zodat laadpassen via Greenfleet Energy worden gecontroleerd. Laat **Default ID tag** en **Initial device password** leeg.

03 STAP 3 Load balancing met Zaptec Sense

Om te zorgen dat OCPP en de Zaptec-load balancing elkaar niet tegenwerken en de Sense actief blijft, moet je in de Zaptec Portal een vinkje aanzetten:

1 **Open de installatie**

Log in op de Zaptec Portal en ga naar je installatie.

2 **Kies OCPP 1.6J**

Ga naar **Instellingen → Authenticatie** en kies voor **OCPP 1.6J**.

3 **Vul de URL in**

Vul hier de Greenfleet Energy URL in (de URL uit stap 2, met het serienummer achter de slash).

4 **Zet load balancing aan**

Zorg dat de optie **“Use Zaptec load balancing”** (Zaptec loadbalancering gebruiken) expliciet is **ingeschakeld**.

> TIP **Waarom dit vinkje?**
>
> Met dit vinkje aan blijft de Zaptec Sense de stroom over de laders verdelen, terwijl de lader via OCPP met Greenfleet Energy verbonden is.

04 STAP 4 Opslaan en verbinding controleren

1 **Opslaan**

Klik op **Save**.

2 **Herstarten**

Herstart de lader(s). Na de herstart maakt de lader binnen enkele minuten verbinding met de backoffice.

- ✓ De lader staat **online** in de Zaptec Portal.
- ✓ Greenfleet Energy ziet de lader als **verbonden** in de backoffice.
- ✓ Bij gebruik van een Sense: **Use Zaptec load balancing** staat aan.

Geen verbinding?

Wij helpen je direct verder met de configuratie.

BEL **06 15 28 85 82**