WERKINSTRUCTIE
LOXONE · V0.2

Loxone Wallbox aansluiten

De OCPP Server Connector instellen in Loxone Config

LADERS	PROTOCOL	BENODIGD
Loxone Wallbox	**OCPP 1.6**	**Laptop + Loxone Config**

LET OP **Voordat je begint**

Een Miniserver van de eerste generatie (Gen. 1) wordt niet ondersteund. Koppel een laadpunt nooit aan meerdere backoffices tegelijk.

01 STAP 1 OCPP Server Connector toevoegen

1 Voeg de connector toe

Open Loxone Config, ga naar **Netwerk** (Network) en voeg een **OCPP Server Connector** toe.

2 Geef een naam

Bijvoorbeeld **Greenfleet Energy**.

3 Server Address

Vul de Greenfleet Energy URL in:

GREENFLEET ENERGY URL · SIM-KAART VAN GREENFLEET ENERGY

```
wss://ws-private.evc-net.com/
```

GREENFLEET ENERGY URL · LAN OF EIGEN SIM-KAART

```
ws://ws.evc-net.com
```

4 Protocol

Kies **V 1.6** (OCPP 1.6).

5 Opslaan

Sla op in de Miniserver en wacht tot het statusbolletje **groen** is.

02

STAP 2

Laadpunt koppelen

1 **Charging Point ID**

Klik op **Charging_Point_1** en vul bij **Charging Point ID** het serienummer van de Wallbox in. Gebruik per Wallbox een apart laadpunt.

2 **Koppel de blokken**

Verbind de API-connector van het laadpunt met het **Wallbox**-blok en het **NFC Code Touch**-blok.

3 **NFC-authenticatie**

Controleer bij de NFC Code Touch dat authenticatie op **4 = OCPP** staat (wordt bij het koppelen automatisch ingesteld).

4 **Opslaan**

Sla opnieuw op in de Miniserver.

03

STAP 3

Verbinding controleren

- ✓ **Onlinestatus** van de connector staat op 1.
- ✓ Houd een laadpas tegen de NFC Code Touch: **groen** = geaccepteerd, **rood** = geweigerd.
- ✓ Greenfleet Energy ziet de Wallbox als **verbonden** in de backoffice.

Geen verbinding?

Wij helpen je direct verder met de configuratie.

BEL

085 333 2654