WERKINSTRUCTIE
EASEE · V0.2

Easee aansluiten

De lader koppelen aan Greenfleet Energy via de Easee Installer-app

LADERS	KOPPELING	BENODIGD
Easee Home / Charge / One	Operator op de site	Smartphone + Installer-app

01 STAP 1 Site aanmaken in de Easee Installer-app

1 Installeer de app

Download de **Easee Installer-app** (Google Play of App Store) en log in. Nog geen account? Maak er een aan en activeer het met de code per sms of e-mail.

2 Maak een site aan

Tik op **Nieuwe site aanmaken** (Create new site) en voeg de lader toe met het serienummer.

3 Verbind met het netwerk

Verbind de lader met wifi of gebruik de ingebouwde 4G-verbinding.

02 STAP 2 Operator kiezen

Bij Easee koppel je de lader aan de backoffice door de juiste operator op de site te kiezen. Lukt dat niet, dan vul je de Greenfleet Energy URL in.

1 Kies de operator

Zoek bij de stap **Select Operator** naar **Last Mile Solutions** (het EVC-net-platform van Greenfleet Energy) en kies deze.

2 Bestaande site?

Ga in de Easee-app naar de lader → **Site-instellingen → Algemeen → Operator → Bewerken**, kies de operator en tik op **Opslaan**. Alleen de site-eigenaar kan dit.

LET OP **Lukt de operatorkeuze niet?**

Staat de operator niet in de lijst, of lukt het kiezen niet? Vul dan bij **Select Operator** in het veld voor de server-URL de Greenfleet Energy URL in. Het serienummer van de lader wordt automatisch meegestuurd.

GREENFLEET ENERGY URL · SIM-KAART VAN GREENFLEET ENERGY

`wss://ws-private.evc-net.com/`

GREENFLEET ENERGY URL · LAN OF EIGEN SIM-KAART

`ws://ws.evc-net.com`

3 **Draag het eigendom over**

Draag het eigendom van de site over aan de klant, zodat die toegang houdt tot de lader.

LET OP **Minder Easee-functies**

Met een andere operator dan Easee zijn sommige Easee-functies niet meer beschikbaar. Voor ondersteuning neemt de klant contact op met Greenfleet Energy.

03 STAP 3 Verbinding controleren

- ✓ De operator staat ingesteld op de site in de Easee-app.
- ✓ Binnen enkele minuten ziet Greenfleet Energy de lader als **verbonden** in de backoffice.

Geen verbinding?

Wij helpen je direct verder met de configuratie.

BEL

085 333 2654